

# Einbindung in andere Smart Home Systeme



Sie können die unten aufgeführten Hörmann Antriebe ab der entsprechenden Seriennummer SN (siehe hierzu das Typenschild des Antriebs) in andere Smart Home Systeme einbinden. Dazu benötigen Sie:

1. Die Hörmann **Universaladapterplatine** (UAP 1 / Art.-Nr. 436295). Diese stellt als Spannungsversorgung 24 V DC (max. 100 mA) zur Verfügung.
2. Ein **Funk- oder kabelgebundenes Gerät** des anderen Smart Home Systems, das an die UAP 1 angeschlossen wird und folgende Anschlüsse bereitstellt:
  - **Eingänge** für die Statusrückmeldungen vom Tor.
  - **Potentialfreie Ausgänge** für die Bedienung des Tors.



## Eingänge (für die Bedienung des Tors)

Tor: Auf / Zu / Teilöffnung\* / Stop  
Licht\*: Ein / Aus

UAP 1

## Potentialfreie Ausgänge (für die Statusrückmeldungen vom Tor)

Tor: Geöffnet / Geschlossen  
Licht\*: Eingeschaltet / Ausgeschaltet

Hörmann Antriebe

SupraMatic 2

SN: xxxxxxxxxxx ≥ D

SupraMatic 3

SN: xxxxxxxxxxx ≥ A

LineaMatic

SN: xxxxxxxxxxx ≥ B

RotaMatic

SN: xxxxxxxxxxx ≥ C

VersaMatic

SN: xxxxxxxxxxx ≥ A