

Einbindung in Hörmann BiSecur SmartHome



Hörmann BiSecur
Smartphone App

Sie können die unten aufgeführten Hörmann Antriebe ab der entsprechenden Seriennummer SN (siehe hierzu das Typenschild des Antriebs) in das Hörmann BiSecur SmartHome System einbinden. Dazu benötigen Sie:

1. Für die Hörmann Antriebstypen **SupraMatic 2**, **LineaMatic** und **RotaMatic**
 - Eine **Universaladapterplatine** (UAP 1 / Art.-Nr. 436295)
 - Einen bidirektionalen **Empfänger** (HET-E2 BS / Art.-Nr. 436743)
2. Für den Hörmann Antriebstyp **RollMatic**
 - Einen bidirektionalen **Empfänger** (HET-E2 BS / Art.-Nr. 436743)
 - **2 Magnetschalter** (Art.-Nr. 637743)
3. Für alle weiteren Hörmann Antriebstypen (z. B. **SupraMatic 1/2**, **ProMatic 1/2**)*
 - Einen bidirektionalen **Empfänger** (HET-E2 BS / Art.-Nr. 436743)
 - **2 Magnetschalter** (Art.-Nr. 436339)

